Capítulo 7

La Capa Física Tasa de datos máxima de un canal

Application

Transport

Network

Link

Physical

- En algunos casos se introduce un **filtro** en el circuito para limitar la cantidad de ancho de banda disponible para cada cliente.
 - Ejemplo: un cable de teléfono puede tener un ancho de banda de 1
 MHz para distancias cortas, pero las compañías telefónicas agregan un filtro que restringe a cada cliente a aproximadamente 3100 Hz.

- Ahora estudiamos algunos métodos para estimar la tasa de datos máxima de un canal.
- Situación: tenemos un canal de comunicaciones y queremos saber cuál es la tasa máxima de datos que el canal permite.
- Problema: ¿cómo determinar la tasa de datos máxima de un canal?
- Solución 1 (Teorema de Nyquist): Nyquist probó que si se pasa una señal a través de un filtro pasa-bajas de ancho de banda *H*, la señal filtrada se puede reconstruir por completo tomando solo 2*H* muestras por sec.
 - No tiene sentido muestrear la línea a una rapidez mayor porque las componentes de mayor frecuencia que tal muestreo puede recuperar se han filtrado.

 Si la señal consiste de V niveles de voltaje, el teorema de Nyquist (1924) establece:

Tasa de datos máxima = $2H \log_2 V$ bps

– Ejercicio: un canal sin ruido de 3 kHz transmite señales binarias (i.e. de 2 niveles de voltaje) ¿cuál es la tasa de datos máxima?

- ¿Incrementando V podemos hacer la tasa tan grande como queramos?
- No porque el ruido térmico siempre está presente debido al movimiento de las moléculas del sistema.
- Situación: Va a existir un V máximo que permite enviar señales y para V mayores el ruido térmico va a dañar las señales.
- Consecuencia: en la fórmula anterior no sabemos cuáles son los valores de los V permitidos.
- Problema: ¿Cómo calcular la tasa de datos máxima de un canal teniendo en cuenta el ruido térmico y cómo calcular el V máximo permitido?
- Solución: usar el método de Shanon.
 - Antes de presentarlo vamos a introducir algunos conceptos

- La cantidad de ruido térmico se mide por la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, llamada relación señal a ruido.
- Si indicamos la potencia de una señal con *S* y la potencia del ruido con una *N*, la **relación señal a ruido** es *S/N*.

- La relación misma no se expresa; en su lugar se da la cantidad $10 \log_{10} S/N$.
- Estas unidades se conocen como decibeles (dB).
 - Para una relación S/N de 10 tenemos 10 dB, para una relación de 100 tenemos 20 dB, para una de 1000 tenemos 30 dB.

 Resultado de Shannon (1948): la tasa de datos máxima de un canal ruidoso cuyo ancho de banda es H Hz y cuya relación señal a ruido es S/N, está dada por:

N° máximo de bps =
$$H \log_2 (1+S/N)$$

• La fórmula solo da un límite superior y los sistemas reales rara vez lo alcanzan.

• Evaluación:

- S/N es constante e independiente de la frecuencia.
 - Esto es poco realista.
- En la vida real, el ruido es dependiente de la frecuencia:
 - S/N es una función de la frecuencia.

 Ejercicio: ¿Cuál es la tasa de datos máxima de un canal de ancho de banda de 3000 Hz y con una relación señal a ruido térmico de 30 dB?

- ¿Cómo calcular los niveles distinguibles de voltaje que valen la pena?
 - Suponemos que conocemos la relación señal a ruido S/N.
 - La cantidad de niveles de voltaje permitidos depende de S/N.
- Igualando Nyquist y Shannon:
 - \circ H log₂ (1+S/N) = 2H log₂ V ==>
 - $\circ \log_2 (1+S/N) = 2 \log_2 V ==>$
 - $\circ \log_2 (1+S/N) = \log_2(V*V) ==>$
 - \circ (1+S/N) = V * V ==>
 - \circ V = $(1+S/N)^{(1/2)}$
 - **Ejemplo**: línea telefónica: $V = (1+1001)^{(1/2)} \cong 31$